


$\min (I)$ 

La **LED** rouge derrière le commutateur rotatif supérieur accompagne l'opération d'apprentissage conformément au manuel d'utilisation et indique pendant le fonctionnement des rentrées de télégrammes radio par un bref clignotement. La LED verte derrière le commutateur rotatif central indique pendant le fonctionnement la réception de télégrammes Powernet par un bref clignotement.